

(((((g)))))	
1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	
*	0	#	

手机蓝牙门禁一体机 M100

产品说明书

产品介绍

产品概述	 . 3
产品特点	 . 3
产品参数	 . 3

使用手册

一、恢复出厂设置	4
二、设备初始化	4
1、app页面初始化	4
2、断电操作设备初始化	4
三、管理员操作(APP操作)	4
1、进入管理员配置模式	4
2、APP添加设备	5
3、增加用户	5
4、删除用户	5
5、开锁时间设置	6
6、电器开关控制信号设置	6
7、修改管理员密码	6
8、同步数据	6
9、备份电子钥匙	6
10、发送钥匙	7
四、用户开门操作	7
1、手机开门	7
2、刷卡开门	7
3、密码开门	7
(1)修改设备管理密码	7
(2)产生临时密码(app产生)	7
(3)密码开门	7
五、声光指示	7

产品概述:

手机蓝牙门禁一体机是我公司生产设计的,集密码开门、刷卡开门、刷手机开门于一体的 新一代智能一体机。

产品特点:

- 简洁时尚的外观设计,表面采用亚克力材质,按键采用全触摸式。
- 基于蓝牙,支持Android4.3及iOS4.0以上版本的手机。
- 金融级别的高安全性设计,对通讯的数据进行加密,杜绝复制。
- 通电接锁即可使用,智能、快捷、安全。
- 设备基于互联网通讯技术,轻松部署远程联网管理。
- 支持公有云和私有云等多种部署方式,灵活方便,满足不同客户的应用需求。
- 可部署于社区、公司、连锁店、出租房、基站等的门禁管理。
- 1000用户注册容量(包括IC卡和手机)
- 用户登记、卡片管理、快速发卡(app点击进入发卡模式,可连续刷卡注册), app轻松完成。

$\overline{\mathbf{x}}$		- 米石	ī
)	田乡	>女人	ī

工作模式:	蓝牙4.0/密码标配,IC可选配
蓝牙感应距离;	<10米,随不同工作模式可配置
蓝牙感应速度;	<2秒
读卡频率;	13.56MHz
卡感应距离;	<5cm
读卡速度;	<0.2秒
密码:	12键标准密码按键
韦根通信距离;	100米
工作电压:	DC5-16V
工作电流:	<32mA
工作温度:	-10-70° C
工作湿度:	10-90%
LED:	双色LED
蜂鸣器:	支持

一、恢复参数出厂设置

初始化不会删除卡片数据,只把机器的设置参数还原出厂默认值。

步骤	操作方法
1	断电,按住开门按钮不松手。
2	通电,机器"嘀嘀"两声。
3	继续按住开门按钮10秒,"嘀一"声响,绿灯长亮1S。恢复出厂设置成功。

二、设备初始化

1、App页面初始化

靠近设备1米范围内,拥有管理员权限用户,点击初始化,绿灯常亮1秒,蜂鸣器 长响,全部用户数据删除成功。

2、断电操作设备初始化(参数恢复出厂设置及删除用户数据)

步骤	操作方法
1	断电,按住开门按钮不松手。
2	通电,机器"嘀嘀"两声。
3	继续按住开门按钮10秒, "嘀一"声响,绿灯长亮1S。恢复出厂 设置成功。
4	松开出门按钮,1秒后再次持续按住出门按钮10秒,"嘀嘀嘀"响 三声,绿灯长亮1S,设备初始化成功

三、管理员操作(APP操作)

1、进入管理员配置模式

(1)设备未登记超级管理员流程: 连续按压松开出门开关3次,成功进入管理模式,60秒 无操作超时自动退出管理模式。此时在手机门管家APP中点击""图标添加设备,添加成 功后即可进行设备管理。

(2) 设备已经登记超级管理员流程:管理员打开手机门管家app,靠近设备一米范围内, 选择指定设备并进入管理界面,设备led 红灯慢闪,成功进入管理模式,60秒无操作超时 自动退出管理模式。 2、APP添加设备

(1) 进入配置模式后,App直接从设备添加的电子钥匙,第一个自动拥有超级管理员权限,其他的为普通管理员。

(2) 权限管理;

超级管理员:分发普通管理员,普通用户权限。登记卡,删除卡,系统初始化,修改延时 时间,蓝牙开门。

普通管理员;除不能分发管理员权限外,与超级管理员一致。

普通用户: 蓝牙开门

3、增加用户

(1) 增加手机用户

管理员在手机门管家APP中选择要增加用户的门禁设备,点击""图标进入该设备的管理界面,选择发送电子钥匙,设置钥匙权限和时间,输入手机号码,点击发送,该电子钥 匙将发送给指定的用户,该用户手机门管家APP接收后即可按授权权限开门。 还未注册手机门管家APP,服务器发送手机短信提示安装app。(本功能第二版再做)

(2) 增加卡用户

管理员在手机门管家APP中选择要增加用户的门禁设备,点击""图标进入该设备的管理界面,点击卡登记,进入卡登记模式,此时设备led 红灯慢闪,成功进入卡登记模式。 (如果一直没有刷卡登记,30s后自动退出卡登记模式。也可在app界面点击退出登记模式)。

此时可连续刷卡增加卡用户,卡片成功登记后,绿灯常亮1秒,蜂鸣器长响一声。

4、 删除用户

(1) 删除手机用户

管理员在手机门管家APP中选择要删除用户的门禁设备,点击""图标进入该设备的管 理界面,选择删除电子钥匙,在列表中选择要删除的账户,点击【删除】按钮,确认后 将删除该用户的电子钥匙。

(2) 删除卡用户

管理员在手机门管家APP中选择要删除用户的门禁设备,点击""图标进入该设备的管理界面,点击删除用户,此时设备led 红灯慢闪,成功进入删除用户模式,此时在设备 上刷卡则删除该卡,也可以直接在APP中输入卡号或者手机号,从该设备删除该卡。 5、开锁时间设置: (出厂默认5秒)

管理员在手机门管家APP中选择要设置的门禁设备,点击""图标进入该设备的 管理界面,点击开门延时时间,设置指定的开门延时。开锁时间设置范围:1~255 秒。

6、电器开关控制信号设置

电器开关与电锁控制只能选择其中一种。设置为电器开关状态后,待机时,机内继 电器的COM与NO断开,当刷有效卡,COM与NO接通。待下一次刷有效卡 COM与NO才会断开,如此循环。

7、 修改管理员密码

输入旧密码验证身份,再输入新密码,点击确认即可更新管理员密码。

8、同步数据

(1) APP获取设备数据

靠近设备1米范围内,拥有管理员权限用户,点击获取数据栏,led 红灯缓慢闪烁, 开始传送数据,传输完毕后,蜂鸣器长响一声,设备led亮绿色。

(2) APP更新数据到设备

靠近设备1米范围内,拥有管理员权限用户,点击更新数据栏,选择需要同步的数 据设备,led 红灯缓慢闪烁,开始传送数据,传输完毕后,蜂鸣器长响一声,设备 led亮绿色。

9、备份电子钥匙



10、发送钥匙。

- (1)发送时先选择发送超级管理员钥匙、普通管理员钥匙还是普通用户钥匙。
- (2)勾选发送,即可发送电子钥匙到相关账户。
- (3) 收到钥匙的用户锁列表会自动更新,显示最新的电子钥匙。

四、用户开门操作

- 1、手机开门、摇一摇开门、点击开门
- 2、刷卡开门
- 3、 密码开门
- (1) 修改设备管理密码
- 添加设备后,进入设备详细信息栏,可查看到设备初始密码,靠近设备1米范围内可修改6位管 理员密码。
- (2)产生临时密码(app产生)
- (3)密码开门
 - ①首先按"*"。
 - ②输入6位管理密码或者8位临时密码。
 - ③按"#"确认。
 - ④密码比对通过,门打开,绿灯常亮1秒,蜂鸣器长响。
 - **⑤**密码比对失败,蜂鸣器短响三次。
 - ⑥开门成功,设备led 绿灯长亮1秒,beep长响一声。
 - ⑦开门失败,设备led 绿灯短亮,beep短响一声。

五、声光指示

操作状态	指示灯颜色	蜂鸣器
待机状态	红色	
有效按键		嘀-
进入编程	红色慢闪	嘀-
进入设置	黄色常亮	嘀
操作错误	嘀嘀嘀	
开锁	绿色	嘀-
报警	红色快闪	报警音